

Instrukcja obsługi Odstraszacz gołębi i innych ptaków

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za wybranie tego wysokiej jakości produktu. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Opis produktu

Innowacyjna mobilna ochrona przed gołębiami i innymi ptakami. Zasilane bateryjnie, mobilne i wysoce wydajne urządzenie. Do ochrony przed gołębiami i innymi ptakami w Twoim otoczeniu. Urządzenie utrzymuje niechciane ptaki w odpowiedniej odległości od domu, ogrodu, sadu, garażu, stodoły, chaty i innych miejsc na zewnątrz. Natychmiast gotowy do użycia, zasilany bateryjnie i nieskomplikowany w montażu. Zintegrowane 30-sekundowe przełączanie interwałów zapobiega gołębiom/ptakom, aby nie przyzwyczyły się do dźwięku. Urządzenie można przymocować paskami mocującymi lub śrubami. W zależności od typu baterii, urządzenie powinno działać przez co najmniej 12 miesięcy.

Tryb pracy

Nowa ulepszona technologia zapewniająca minimalne zużycie energii. Urządzenie emituje dźwięki o wysokiej częstotliwości trwające 5 sekund w 30-sekundowych odstępach. To dźwięki, które są trudne wyczuwalne dla ludzkiego ucha, utrzymuje gołębie i ptaki z dala od ogrodu i innego chronionego obszaru.

Należy pamiętać, że urządzenie prawdopodobnie uruchomi się w trybie wstrzymania, a następnie włączy się do trybu zasilania. Nie jest to usterka techniczna.

Obsługa

Włóż baterie do urządzenia. Następnie podłącz urządzenie w wybranym miejscu. Urządzenie włącz przyciskiem do pozycji ON. Odstraszacz zacznie działać. Upewnij się, że urządzenie nie jest niczym zakryte ani zablokowane.

Parametry techniczne

- Zasilanie: 6 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Zasięg pracy: około 40 m² (w zamkniętych pomieszczeniach)
- Frekwencje: 8-32 kHz +/- 10%, około 80 dB
- Częstotliwość wyjściowa: okresowa (5 sekund włączony i 25 sekund wyłączony)

- Wyświetlacze: sygnalizacja LED (okresowa)
- Elementy mocujące: 4 paski mocujące

Ważna informacja

Normalne napięcie robocze tego urządzenia wynosi 9 woltów. Zmniejszone zasilanie może prowadzić do zmniejszenia funkcji lub dźwięków i ciągłego tonu / impulsu. Jeśli wysoki dźwięk stanie się wyraźnie słyszalny lub urządzenie przełączy się na dźwięk ciągły, w razie potrzeby sprawdź napięcie na włożonych bateriach lub je wymień. Czas pracy z akumulatorem w dobrym stanie wynosi około 12 miesięcy. Baterie samoczynnie rozładowują się podczas przechowywania. W efekcie, czas pracy może ulec skróceniu.

Informacje ogólne:

1. Urządzenie elektryczne, a także opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
2. Zadbaj o ekologiczną utylizację niepotrzebnego produktu, a także materiału opakowaniowego!
3. Produkt można stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi!
4. Ponieważ stale rozwijamy nasze produkty, mogą nastąpić zmiany w danych technicznych lub może zmienić się wygląd zewnętrzny produktu!

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ważne! Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie są objęte Gwarancją.
- Używaj produktu podłączonego do zalecanego napięcia.
- W przypadku konieczności naprawy produktu, w każdym przypadku używaj tylko oryginalnych części zamiennych, aby zapobiec ewentualnym poważnym uszkodzeniom.
- Sprawdź kabel zasilający produktu (jeśli jest częścią produktu), jeśli jest uszkodzony nie używaj go! Skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą, który pomoże Ci zaopatrzyć się w oryginalny, nieuszkodzony kabel zasilający.
- Naprawy, konserwację m.in. wymianę bezpieczników itp. może przeprowadzić tylko specjalista z niezbędnymi umiejętnościami, wykształceniem i doświadczeniem.
- Uwaga! Za szkody spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub eksploatacją ani producent, ani importer nie bierą odpowiedzialności!
- Przed włożeniem produktu do gniazdka sieciowego upewnij się, że produkt jest kompatybilny z napięciem sieciowym.
- Używanie tego produktu może stanowić zagrożenie dla osób fizycznie lub umysłowo upośledzonych lub dla dzieci lub dla osób bez doświadczenia i wystarczającej wiedzy na

temat korzystania z tego produktu. Użyj produktu tylko w obecności osób, które są w stanie odpowiadać za ich bezpieczeństwo.

- Produkt nie jest zabawką, więc trzymaj go poza zasięgiem dzieci lub nie zostawiaj dzieci bez nadzoru w jego pobliżu!

Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne, wady materiałowe oraz koszt usunięcia tych błędów. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia.

Gwarancja dotyczy tylko kompletnego produktu w odpowiednim stanie. W przypadku, gdy produkt był modyfikowany, demontowany lub w inny sposób zmieniony gwarancja traci ważność.

Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Szczególnie nie w takim przypadku, jeśli można udowodnić, że produkt lub jego części zostały zmodyfikowane, dostosowane lub naprawione; bez użycia oryginalnych części zamiennych lub w przypadku uszkodzenia spowodowanego zaniedbaniem lub umyślnym uszkodzeniem produktu.

Producent: ISOTRONIC-Team, D-78727 Oberndorf

Ochrona środowiska naturalnego

Jeżeli produkt jest nieodwracalnie uszkodzony lub jego okres użytkowania się skończył, zabrania się jego wrzucania do odpadów komunalnych. Znajdź punkt odbioru e-odpadów i zostaw tam niepotrzebny produkt.

Zwracają na to uwagę znaki i piktogramy na produkcie, opakowaniu oraz w instrukcji użytkowania. Materiały użyte do produkcji podlegają recyklingowi, według indywidualnych oznaczeń. Recykling starego produktu wniesie znaczący wkład w ochronę środowiska.