


Instrukcja obsługi - Klimatyzator przenośny



Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące uruchomienia i obsługi produktu.


Opis i elementy sterujące:

1. Diody LED prędkości wentylatora
2. Przycisk włączenia / wyłączenia
3. Tylna kratka
4. Zbiornik na wodę
5. Przycisk podświetlenia
6. Przycisk ustawienia prędkości
7. Przednia kratka
8. Suwak dopasowania siatki



Obsługa:

1. Przed pierwszym użyciem klimatyzatora należy wyciągnąć filtr i upewnić się, że biały plastikowy pływak jest prawidłowo umiejscowiony w środkowej części tacy wewnątrz urządzenia.



2. Aby wyciągnąć filtr z urządzenia należy wcześniej zdjąć kratkę. Chwyć filtr za plastikową część, lekko podnieś i wyciągnij.
3. Po prawidłowym umieszczeniu pływaka, przymocuj na nim małą czarną kratkę.



4. Przed pierwszym użyciu, upewnij się, że wszystkie części są dobrze umieszczone, aby woda nie wyciekła z urządzenia.
5. Do klimatyzatora włóż filtr i zamknij urządzenie kratką.
6. Otwórz pojemnik na wodę znajdujący się po prawej stronie urządzenia. Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu. Napełnij pojemnik czystą wodą. Przy pierwszym napełnieniu połowa wody może wsiąknąć w filtr. Uzupełnij pojemnik z wodą. Podłącz kabel USB do klimatyzora na tylnej stronie urządzenia oraz do źródła prądu (USB port w PC, adapter do gniazka, itd.).
7. Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON / OFF.
8. Naciśnij przycisk regulacji prędkości. Możesz wybrać jedną z trzech prędkości: niską, średnią lub wysoką. Aktualnie używana prędkość wentylatora jest wskazywana przez diodę LED obok przycisku.
9. Przyciskiem z obrazkiem lampki możesz wybrać kolor podświetlenia.
10. Za pomocą suwaka na przedniej kratce możesz wyregulować kierunek przepływu powietrza.
11. Dolna pozycja - powietrze leci do góry.
12. Średnia pozycja - powietrze leci w kierunku poziomym.
13. Górna pozycja - Powietrze leci w dół.
14. Regularnie sprawdzaj ilość wody w pojemniku na wodę. Aby uzupełnić poziom wody, wyłącz urządzenie i wyciągnij kabel ze źródła zasilania.
15. Aby wyłączyć klimatyzator, ponownie naciśnij przycisk ON / OFF.
16. Po wyłączeniu urządzenia należy wylać wodę z pojemnika oraz z urządzenia i pozostawić do wyschnięcia.

Ostrzeżenie: Nie przenoś napełnionego klimatyzatora, woda może rozlać się i uszkodzić produkt. Nie używaj innych płynów niż czysta woda. Nie przepętniaj zbiornika na wodę. To nie jest zabawka, trzymaj poza zasięgiem dzieci. W przypadku uszkodzenia zaprzestać używania produktu. Zachowaj opakowanie do wykorzystania w przyszłości. Tylko do użytku w pomieszczeniach.